oftest kan se på enderne af pladerne, skal ligge på ca. 45 grader. A- og C-grain balsa kan selvfølgelig også bruges.

Selvom billeder og tegning skulle hjælpe selv begyndere til at kunne bygge modellen uden større besvær, er her en række gode råd angående indendørsmodeller:

1. For- og bagkanter er de bærende dele i vinge og haleplan – der er normalt ingen bjælker.
2. Brug skalpel eller gammeldags barberblade til udskæring af lister og ribber. Almindelige hobbyknive er for tykke.
3. Lister og ribber pudses IKKE efter udskæring.
4. Stik IKKE nåle gennem listerne, de svækkes herved.
5. Brug så lidt lim som muligt – lim er tungt – brug f.eks. "Titebond" eller SIG-Bond.
6. Brug kun cyano-lim til reparationer.
7. Celluloselim, f.eks. UHU-Hart. trækker delene skæve.
8. Limstift er fin til alle typer beklædningsmateriale.
9. Vinger og haleplan beklædes KUN på oversiden og finnen kun på den ene side. Når limen er tør, skæres beklædningen forsigtigt til med et nyt barberblad.
10. Tyngdepunktet afmærkes på den FÆRDIGE krop med finne, haleplan, propel og gummimotor – uden vingen. Først derefter limes rørene til vingestøtterne fast på kroppen. Brug hjælpeværktøjet – se billedet.
11. Vingestøtterne limes ikke fast i rørene. De skal kunne skubbes op og ned under trimningen af modellen. Den endelige position afmærkes med kuglepen. Går støtterne for løse i rørene, kan de sikres med saliva (spyt!) eller en lille bitte dråbe celluloselim, der senere kan opløses med acetone.
12. Brug en stor papkasse til opbevaring og transport af modellen.

Og her er så et par andre detaljer:

Papirrør til vingestøtterne

Man *kan* bruge aluminiumsrør, 2 mm indv. diameter. Men det er faktisk bedre med hjemmelavede papirrør. De er f.eks. lettere end alu-rørene og nemmere at lime fast. Desuden har de en større friktion.

Du skal bruge et stykke tyndt japanpapir, 3x5 cm, et stykke glat 2 mm pianotråd og celluloselim – du kan dog godt bruge den gule lim.

Lim enden af papiret fast i den ene ende af pianotråden, og lad limen tørre lidt. Rul så et par omgange og kom godt med lim på. Rul videre, til det hele er rullet op, kom evt. lidt mere lim ➤



Bygning af haleplan og finne



De færdige enkeltdele klar til beklædning.



Limen påsmøres forsigtigt træværket, og delene lægges ned på beklædningsmaterialet. Tryk let med fingrene.



På grund af limen vil delene have en tendens til at bøje lidt.

Derfor lægges et par "vægte" på, til limen er tør.